

SE **Säkerhetsinstruktioner:**

Se till att du har läst och förstått instruktionerna i detta dokument helt innan du installerar eller använder produkten enligt installations-/kabeldiagrammet (om tillämpligt). Spara detta dokument för framtida bruk och använd produkten endast enligt beskrivningen i detta dokument. Användning av produkten på annat sätt än vad som beskrivs i denna manual kan skada produkten eller skada användaren (t.ex. kortslutning, brand eller elektrisk chock). Koppla ur produkten från strömkällan om problem uppstår. Tappa inte produkten och undvik stötar. Använd inte produkten om någon del är skadad eller defekt. Byt omedelbart ut en skadad eller defekt produkt. Om arbete måste utföras på högspänningsledningar ska det utföras av en behörig elektriker för att minska risken för elektrisk chock. Se till att produkten är ordentligt ventilerad under användning. Täck aldrig över en elektrisk (LED-)enhet under användning eftersom detta genererar värme och kan orsaka skador. LED-lampor kan vara extremt ljusa och orsaka allvarliga ögonskador. Titta aldrig direkt in i ljuskällan! Om en produkt endast är avsedd för inomhus- och/eller utomhusbruk indikeras detta på produkten/komponenterna eller i manualen. Förvara produkten utom räckhåll för barn och djur.

i **Garanti och service efter försäljning:**

Våra Shada-produkter följer strikta kvalitetsstandarder och kontrolleras regelbundet för sina tekniska egenskaper och funktioner av oberoende testinstitut. Vi erbjuder 24 månaders garanti på denna produkt, förutsatt att den har använts, installerats och underhållits enligt avsedd användning. Fullständiga garantivillkor för våra Shada-produkter och ytterligare information finns på vår hemsida. Om du behöver ytterligare hjälp eller har kommentarer eller förslag, besök gärna www.shada.nl/nl/contact eller kontakta oss direkt.

i **Instruktioner för rengöring och underhåll:**

Använd inte rengöringsmedel eller slipmedel. Rengör inte insidan av enheten. Reparationer av produkten ska endast utföras av kvalificerad fackpersonal. Rengör utsidan av enheten med en mjuk, fuktig trasa (använd inte en mikrofibertrasa).

i **Instruktioner för avfallshantering:**

Allmän information om avfallshantering

Enligt den europeiska WEEE-direktivet får inte elektriska och elektroniska enheter kastas med hushållsavfallet. Deras komponenter måste återvinnas eller kastas separat eftersom de kan vara giftiga och farliga. Felaktig avfallshantering av komponenter kan orsaka permanent skada på miljön. Detaljer regleras av respektive nationell lagstiftning.

Symbolen på produkten, bruksanvisningen och/eller förpackningen hänvisar till dessa föreskrifter. Genom att separera, återvinna och kasta gamla apparater gör du en viktig insats för att skydda vår miljö.

Utbytbara batterier och lampor måste tas bort från den elektriska/elektroniska produkten innan du returnerar produkten/produkterna för återvinning och måste erbjudas separat.

Avfallshanteringsinstruktioner för:

- Belysningsarmaturer med utbytbar ljuskälla: Ta bort ljuskällan från lampan och lämna in ljuskällan separat för återvinning (insamlingsplats för elektroniskt avfall). Om både ljuskällan och omgivande produkt (t.ex. lampskärm) ska kasseras måste ljuskällan och omgivande produkt erbjudas separat. Kontrollera vid behov om lampan kan repareras (t.ex. genom att byta ljuskälla) för att undvika onödigt elektroniskt avfall.
- Belysningsarmaturer med fast installerad ljuskälla: Ljuskällan kan inte bytas ut. Vänligen återvinna hela produkten.
- Belysningsarmaturer med separat/utbytbar nätaggregat: Kontrollera vid behov om lampan kan repareras (t.ex. genom att byta nätaggregat) för att undvika onödigt elektroniskt avfall.
- Belysningsarmaturer med integrerat/oreparerbart nätaggregat: Nätaggregatet kan inte bytas ut. Vänligen återvinna hela produkten.

För miljön!

Itemer av hållbarhet kan stora mängder elektroniskt avfall undvikas genom att byta ut ljuskällor och andra komponenter (t.ex. nätaggregat). Kontrollera därför om ersättningsljuskällor eller andra utbytbara komponenter finns tillgängliga. Dessa kan vanligtvis snabbt och kostnadsfritt tillhandahållas under garantiperioden.

Manualen måste överlämnas till tredje part om hela produkten överlämnas.

DK **Sikkerhedsinstruktioner:**

Sørg for at have læst og forstået instruktionerne i dette dokument fuldt ud, før du installerer eller bruger produktet i overensstemmelse med installations-/kabeldiagrammet (hvis relevant). Opbevar dette dokument til senere brug, og brug produktet kun som beskrevet i dette dokument. Enhver brug af produktet, der afviger fra beskrivelsen i denne manual, kan beskadige produktet eller skade brugeren (f.eks. kortslutning, brand eller elektrisk stød). Afmonter produktet fra strømkilden, hvis der opstår problemer. Tab ikke produktet og undgå påvirkninger. Brug ikke produktet, hvis nogen del er beskadiget eller defekt. Udskift øjeblikkeligt et beskadiget eller defekt produkt. Hvis der skal udføres arbejde på højspændingsledninger, skal det udføres af en kvalificeret elektriker for at mindske risikoen for elektrisk stød. Sørg for tilstrækkelig ventilation af produktet under brug. Dæk aldrig en elektrisk (LED-)enhed under brug, da dette genererer varme og kan forårsage skader. LED'er kan være ekstremt lyse og forårsage alvorlige øjenskader, kig aldrig direkte ind i lyskilden! Hvis et produkt kun er beregnet til indendørs og/eller udendørs brug, indikeres dette på produktet/komponenterne eller i manualen. Opbevar produktet utilgængeligt for børn og dyr.

i **Garanti og service efter salg:**

Vores Shada-produkter er underlagt strenge kvalitetsstandarder og kontrolleres regelmæssigt for deres tekniske egenskaber og funktioner af uafhængige testinstitutter. Vi yder 24 måneders garanti på dette produkt, forudsat at det er blevet brugt, installeret og vedligeholdt som tilsigtet. Fuld garantibetingelser for vores Shada-produkter og yderligere information kan findes på vores hjemmeside. Hvis du har brug for yderligere assistance eller har kommentarer eller forslag, besøg venligst www.shada.nl/nl/contact eller kontakt os direkte.

i **Instruktioner til rengøring og vedligeholdelse:**

Brug ikke rengøringsmidler eller slibemidler. Rengør ikke indersiden af enheden. Reparationer af produktet bør kun udføres af kvalificeret fagpersonale. Rengør ydersiden af enheden med en blød, fugtig klud (brug ikke en mikrofiberklud).

i **Bortskaffelsesinstruktioner:**

Generel information om bortskaffelse

I henhold til den europæiske WEEE-direktiv må elektriske og elektroniske apparater ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet. Deres komponenter skal genanvendes eller bortskaffes separat, da de kan være giftige og farlige. Forkert bortskaff

else af komponenter kan forårsage permanent skade på miljøet. Detaljer reguleres af den respektive nationale lovgivning. Symbolet på produktet, betjeningsvejledningen og/eller emballagen henviser til disse regler. Ved at adskille, genanvende og bortskaffe gamle apparater bidrager du til beskyttelse af vores miljø.

Udskiftelige batterier og lamper skal fjernes fra det elektriske/elektroniske produkt, før produktet returneres til genanvendelse, og de skal tilbydes separat.

Bortskaffelsesinstruktioner for:

- Belysningsarmaturer med udskiftelig lyskilde: Fjern lyskilden fra lampen og aflever lyskilden separat til genanvendelse (indsamlingssted for elektronisk affald). Hvis både lyskilden og den omkringliggende produkt (f.eks. lampehus) skal bortskaffes, skal lyskilden og den omkringliggende produkt tilbydes separat. Kontroller om nødvendigt, om lampen kan repareres (f.eks. ved at udskifte lyskilden) for at undgå unødvendigt elektronisk affald.
- Belysningsarmaturer med permanent installeret lyskilde: Lyskilden kan ikke udskiftes. Genanvend venligst hele produktet.
- Belysningsarmaturer med separat/udskiftelig strømforsyning: Kontroller om nødvendigt, om lampen kan repareres (f.eks. ved at udskifte strømforsyningen) for at undgå unødvendigt elektronisk affald. Hvis det ikke er muligt at udskifte strømforsyningen, skal produktet genanvendes.
- Belysningsarmaturer med integreret/ikke-udskiftelig strømforsyning: Strømforsyningen kan ikke udskiftes. Genanvend venligst hele produktet.

For miljøet!

I forhold til bæredygtighed kan store mængder elektronisk affald undgås ved at udskifte lyskilder og andre komponenter (f.eks. strømforsyninger). Kontroller derfor, om der er tilgængelige erstatningslys eller andre udskiftelige komponenter. Disse kan normalt leveres hurtigt og uden beregning i garantiperioden.

Manualen skal videregives til tredje parter, hvis hele produktet videregives.

NL Waarschuwing! Risico op elektrische schokken.
EN Caution! Risk of electric shock.
DE Vorsicht! Stromschlaggefahr.
FR Attention! Risque de choc électrique.
ES ¡Atención! Riesgo de choque eléctrico.

NL Een afdekking met schade dient te worden vervangen.
EN A cover with damage must be replaced.
DE Eine defekte Abdeckung sollte ausgetauscht werden.
FR Un bollier défectueux doit être remplacé.
ES Sustituir pantalla de protección con fisuras.

NL Dimbaar met aan/uit en dim-knop.
EN Dimmable with on/off or dim button.
DE Dimmbar mit Ein/Aus- oder Dimm-Taste.
FR Dimmable avec bouton marche/arrêt ou gradation.
ES Regulable con botón de encendido/apagado o atenuación.

NL Klasse III – Een apparaat van Klasse III is ontworpen om te worden gevoed vanuit een aparte extra-lage spanning (SELV) stroombron.
EN Class III – A Class III appliance is designed to be supplied from a separated extra-low voltage (SELV) power source.
DE Klasse III – Ein Gerät der Klasse III ist dafür ausgelegt, von einer separaten Stromquelle mit Niederspannung (SELV) versorgt zu werden.
FR Classe III – Un appareil de classe III est conçu pour être alimenté à partir d'une source d'alimentation séparée à très basse tension (SELV).
ES Clase III – Un dispositivo de Clase III está diseñado para ser alimentado desde una fuente de alimentación separada de voltaje extra bajo (SELV).

NL Niet-ervangbare voorschakelapparatuur
EN Non-replaceable control gear
DE Nicht austauschbare Vorschaltgeräte
FR Appareil de commande non remplaçable.
ES Aparato de control, no reemplazable.

NL Lichtbron niet verwisselbaar.
EN Non-replaceable light source.
DE Lichtquelle nicht austauschbar.
FR Source lumineuse non remplaçable.
ES Fuente de luz no reemplazable.

NL Stralingshoek - Producteert een lichtegel van 150°
EN Beam Angle - Produces a 150° cone of light
DE Abstrahlwinkel - Erzeugt einen Lichtkegel von 150°
FR Angle de faisceau - Produit un cône de lumière de 150°
ES Ángulo de haz: produce un cono de luz de 150°

NL OPTMERKING! Als het apparaat op een andere manier dan beschreven wordt geopend, vervalt de garantie.
EN NOTE! Opening the device in any other way than described will void the warranty.
DE HINWEIS! Öffnen von Geräten, auf eine andere Weise als angegeben, gefährdet Garantiespruch.
FR NOTE! Si l'appareil est ouvert d'une autre manière que celle décrite dans ce manuel, entraînant l'annulation de la garantie.
ES ¡NOTA! Si se abre el dispositivo de una forma distinta a la descrita, se anulará la garantía.

NL IP54-behuizing - Producten met IP54 zijn beschermd tegen stofinfringing en spatwaterdicht.
EN IP54-Housing - Products with IP54 are protected against dust ingress and splash waterproof.
DE IP54-Gehäuse - Produkte mit IP54 sind gegen Staub Eintritt und Spritzwasser geschützt.
FR Boîtier IP54 - Les produits avec IP54 sont protégés contre la pénétration de poussière et les éclaboussures d'eau.
ES Carcasa IP54 - Los productos con IP54 están protegidos contra la entrada de polvo y son a prueba de salpicaduras.

NL Het artikel dient gescheiden van het huishoudelijk afval worden verwijderd. Het artikel moet worden ingeleverd voor recycling in overeenstemming met de lokale milieuvorschriften voor afvalverwerking. Door een gemarkeerd item te scheiden van huishoudelijk afval, helpt u het volume van afval dat naar verbrandingsovens of stortplaatsen wordt gestuurd, te verminderen en eventuele negatieve gevolgen voor de menselijke gezondheid en het milieu te minimaliseren.
EN The item should be disposed of separately from household waste. The item should be handed in for recycling in accordance with local environmental regulations for waste disposal. By separating a marked item from household waste, you will help reduce the volume of waste sent to incinerators.
DE Das Gegenstand muss getrennt entsorgt werden. Der Artikel sollte zur Wiederverwertung in Übereinstimmung mit den lokalen Umweltauvschriften für die Abfallentsorgung den entsprechenden Einrichtungen übergeben werden. Durch die Trennung eines markierten Gegenstandes vom Haushaltsabfall, helfen Sie dabei, das Abfallvolumen zu reduzieren.
FR L'article doit être éliminé séparément des ordures ménagères. L'article doit être remis au recyclage conformément à la réglementation environnementale locale en matière d'élimination des déchets. En séparant un article marqué des déchets ménagers, vous contribuez à réduire le volume des déchets envoyés dans les incinérateurs ou les décharges et à minimiser tout impact négatif potentiel sur la santé humaine et l'environnement.
ES El artículo debe ser eliminado por separado de los residuos domésticos. El artículo debe ser entregado para su reciclaje de acuerdo con las regulaciones ambientales locales para la eliminación de residuos. Al separar un artículo marcado de los residuos domésticos, ayudará a reducir el volumen de residuos enviados a las plantas incineradoras o a las vertederos y minimizará cualquier posible efecto negativo en la salud humana y el medio ambiente.

CE Dit product draagt de CE-Markering, wat bevestigt dat dit product voldoet aan de EU-veiligheids- en milieubeschermingsvoorschriften.
EN This product carries the CE mark, which confirms that this product meets EU safety, health and environmental protection requirements.
DE Dieses Produkt verfügt über ein CE-Zeichen. Dieses Produkt entspricht den Anforderungen der EU an Sicherheit, Gesundheit und Anforderungen an den Umweltschutz.
FR Ce produit porte la marque CE, qui confirme que ce produit répond aux exigences de l'UE en matière de sécurité, de santé et de protection de l'environnement.
ES Este producto lleva la marca de CE, que confirma que este producto cumple con las normas de seguridad, salud y los requisitos de protección del medio ambiente.

NL 1 OPTMERKING! Als het apparaat op een andere manier dan beschreven wordt geopend, vervalt de garantie.
EN 1 NOTE! Opening the device in any other way than described will void the warranty.
DE 1 HINWEIS! Öffnen von Geräten, auf eine andere Weise als angegeben, gefährdet Garantiespruch.
FR 1 NOTE! Si l'appareil est ouvert d'une autre manière que celle décrite dans ce manuel, entraînant l'annulation de la garantie.
ES 1 ¡NOTA! Si se abre el dispositivo de una forma distinta a la descrita, se anulará la garantía.

USB-Charging base
IP20
NL IP20 - Beschermd tegen aanraking door vingers en voorwerpen groter dan 12 millimeters.
EN IP20 - Protected from touch by fingers and objects greater than 12 millimeters.
DE IP20 - Geschützt vor Berührung durch Finger und Gegenstände, die größer als 12 Millimeter sind.
FR IP20 - Protégé du toucher des doigts et des objets de plus de 12 millimètres.
ES IP20 - Protegido del tacto con los dedos y objetos de más de 12 milímetros.

USB-Charging base
NL Uitsluitend voor gebruik binnenshuis. (Lamp de lamp alleen binnenshuis op!)
EN Indoor use only. (Charge the lamp only indoor)
DE Nur Innen benutzen. (Laden Sie die Lampe nur im Innenbereich auf!)
FR Utilisation en intérieur uniquement. (Chargez la lampe uniquement à l'intérieur!)
ES Solamente para uso en interiores. (Cargue la lámpara solo en interiores)

CE **FR** Cet appareil se recycle **A DÉPOSER EN MAGASIN** **A DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE**

22 PAP **FR** BOÎTE + MANUEL + PLASTIQUE

SHADA | Jsseldijk 2, NL-7325 WZ Apeldoorn
The Netherlands - info@shada.nl

LED'S LIGHT
DECO

Art.Nr.: 1000490

105
102
90
12
380
18
12

! **Installation / Installation / Installatie / Installation / Instalación**

1 **2** **3** **4**

5 **6** **7**

1 **2** **3**

1 **2** **3**

D.O.C.1
shada.nl/p/1000490

shada.nl/p/1000491

shada.nl/p/1000492

1 **2** **3**

EXTRA WARM WHITE 2000K **WARM WHITE 2700K** **NEUTRAL WHITE 4000K**

EXTRA WARM WHITE 2000K **WARM WHITE 2700K** **NEUTRAL WHITE 4000K**

EXTRA WARM WHITE 2000K **WARM WHITE 2700K** **NEUTRAL WHITE 4000K**

