

## Kaarslamp E14 C35 gebogen tip – 100 stuks

LED 4W – 300 Lumen – Helder 2100K – Niet dimbaar – 230V



### Specificaties

|              |              |
|--------------|--------------|
| Vermogen     | 4W           |
| Lichtstroom  | 300 lumen    |
| Lichtkleur   | 2100K        |
| Fitting      | E14          |
| Spanning     | 230V~        |
| Dimbaar      | Nee          |
| Afmeting     | Ø35 × 118 mm |
| Energielabel | F            |
| Garantie     | 2 jaar       |

### In de doos

100× lamp, kaarslamp e14 c35 gebogen tip.  
Armaturen, fittingen en een dimmer zitten er niet bij.

### Plaatsen of vervangen

- 1 Schakel de stroom uit (schakelaar of groep in de meterkast).
- 2 Laat een lamp die net heeft gebrand eerst een paar minuten afkoelen.
- 3 Draai de oude lamp los en draai de nieuwe lamp met de hand in de E14-fitting, zonder te forceren.
- 4 Schakel de stroom weer in en controleer of de lamp brandt.

### Let op: niet dimbaar

Sluit deze lamp niet aan op een dimmer, ook niet als die op 100% staat. Dat kan flikkeren of schade aan de lamp veroorzaken.

### Veiligheid

Gebruik de lamp in een armatuur dat geschikt is voor de fitting en het vermogen. Raak de lamp niet aan terwijl hij brandt, hij kan warm zijn. Gebruik geen beschadigde lampen.

### Afvoeren

LED-lampen horen niet bij het restafval. Lever ze in bij een inzamelpunt voor elektrische apparaten of bij een winkel met een inzamelbak.

### Belangrijk

De tips in deze handleiding zijn adviezen. Raadpleeg bij twijfel een erkend installateur. LEDPLANET.NL is niet aansprakelijk voor schade door onjuiste installatie of onjuist gebruik.